

A.0 Upevnění nosiče

- A.1 Před montáží zkontrolujte, jestli jsou v balení všechny montážní díly.
- A.2 Před montáží umyjte a osušte střechu vozidla a všechny díly nosiče, které mají kontakt se střechou.
- A.3 Dbejte pokynů návodu k montáži. Ve většině případů návod k použití udává vzdálenost mezi příčnými rameny nosiče.
- A.4 V případě, že nic není udáno, musí být vzdálenost mezi rameny nejméně 700 mm.
- A.5 V případě transportu dlouhých předmětů jako např. surfů, střešních boxů apod. nesmí být vzdálenost mezi rameny menší než 600 mm.
- A.6 Po každé montáži překontrolujte upevnění nosiče na střeše. Zkuste vyviklat nosič z upevnění. Zkuste též vytáhnout upevnění z okraje střechy. V případě úspěchu musíte nosič více utáhnout. Při delších cestách pravidelně kontrolujte utažení nosiče.
- A.7 S namontovaním nosičem je někdy nemožné otevřít některé druhy střešních oken. Dlouhí náklad může zamezit otevření zadních dveří vozidla.
- A.8 Není-li v pokynech k montáži uvedeno jinak, střešní nosič je možné namontovat i na vozy se střešním oknem.
- A.9 Výrobce neodpovídá za poškození majetku ani finanční škody, k nimž dojde v důsledku nesprávné montáže či nesprávného používání výrobku.
- A.10 Nikdy neměňte konstrukci nosiče.
- A.11 Máte-li jakékoli otázky ohledně práce s produkty nebo omezení jejich použití, obraťte se na prodejce, od kterého jste je zakoupili. Pečlivě si prostudujte veškeré pokyny a informace o záruce.
- A.12 Zohledněte zákony a předpisy země, ve které hodláte výrobek používat
- A.13 Vždy se ujistěte, že střešní nosiče nebo jiné střešní příslušenství neomezuji jakýkoli druh otevíratelné střechy / panoramatické střechy / prosklené střechy na vozidle.

B.0 Připevnění nákladu

- B.1 Maximální zatížení nosiče uvedené v návodu k montáži nesmí být nikdy překročeno. Dbejte také předpisů uvedených továrnou pro vaše vozidlo. V případě rozdílu platí vždy nižší hodnota. **Max. zatížení střechy = hmotnost nosiče + hmotnost příslušenství + hmotnost nákladu.**
- B.2 Náklad nesmí příliš přesahovat ramena nosiče a musí být umístěn tak, aby těžiště bylo co nejnižší.
- B.3 V případě, že přepravujete několik surfů, nepokládejte je vedle sebe, ale na sebe – tak snížíte ten denci nadlehčování.
- B.4 Surfy a jiné dlouhé předměty pevně přivažte vpředu i vzadu k vozidlu.
- B.5 Lyže přepravujte špičkami dozadu.
- B.6 Z přepravovaných předmětů odstraňte části, které by se cestou mohly uvolnit – dětská sedačka, pumpička na kolo, odmontovatelná ploutev surfu atd.

- B.7 Nákład musí bit pevně přivázán řemeny nebo něčím podobným. Neužívejte elastické „chobotnice“.
- B.8 Upevnění nákladu musí bit překontrolováno krátce po naložení a pravidelně kontrolováno během cesty.
POZOR! Vždy překontrolujte připevnění nákladu!

C.0 Jízdní pokyny

- C.1 Rychlost vozidla přizpůsobte převáženému nákladu a aktuálním podmínkám provozu, například druhu a stavu vozovky, povětrnostním podmínkám, hustotě provozu a platným rychlostním omezením. Za žádných okolností však nesmí překročit 130 km/h. Vždy dodržujte nejvyšší dovolenou rychlost a další dopravní předpisy.
- C.2 PŘes zpomalovací prahy přejíždějte pomalu, maximální rychlostí 10 km/h.
- C.3 Dejte pozor na výšku vozidla – především při dopravě vysokého nákladu, jako např. jízdních kol.
- C.4 Náklad na střeše má vliv na jízdní a brzděné vlastnosti vozidla a na jeho citlivost na boční vítr.
- C.5 Zamykatelné nosiče musí bit za jízdy zamknuté.
- C.6 Přizpůsobte rychlost jízdy stavu vozovky a převáženému nákladu. Často kontrolujte upevnění střešního nosiče, zejména při jízdě na nerovných cestách.




D.0 Údržba

- D.1 Pečlivě uschovejte náhradní klíče.
- D.2 Po použití, zvláště v zimě, vždy nosič a příslušenství umyjte a promažte.
- D.3 Pokud nosič nepoužíváte, odmontujte ho.
- D.4 Po demontáži připevněte volné díly zpět na své místo.



A.0 Összeszerelés

- A.1 Ellenőrizze, hogy az összeszerelési útmutatóban felsorolt alkatrészek megvan nak-e.
- A.2 Tisztítsa meg a jármű tetejét és a tetőcsomagtartó azon részeit, amelyek hozzá fognak érni a tetőhöz.
- A.3 Olvassa el figyelmesen és kövesse az összeszerelési útmutatót és az esetleges ajánlólistát. A szerelést lépésről lépésre végezze, 1, 2 stb.
- A.4 Ha az összeszerelési útmutatóban az elhelyezést illetően nem szerepelnek adatok, a tetőcsomagtartó rúdjai között legalább 700 mm távolságnak kell lennie.
- A.5 Hosszú teher szállítása esetén a rudak közötti távolság ne legyen kisebb, mint 600 mm.
- A.6 Összeszerelés után mindig ellenőrizze, hogy a tetőcsomagtartó stabilan helyez kedik-e el a tetőn.
- A.7 Próbálja elmozdítani a tetőcsomagtartót és kihúzni a feszítőlemezeket a tető szélén. Ha sikerül, az azt jelenti, hogy a csomagtartót szorosabban kell rögzítenie. Ezt az ellenőrzést rendszeresen végezze el. Ha a



www.thule.com



info@thule.com



Thule Sweden AB, Borggatan 5, 335 73 Hillerstorp, SWEDEN